



naturalne

podłogi

WARUNKI UŻYTKOWANIA PODŁÓG DREWNIANYCH OLEJOWANYCH NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM



P. H. U. BORTNOWSKI » Al. Zjednoczenia 92, 65-005 Zielona Góra,
tel.: +48 68 324 02 88, fax.: +48 68 324 02 97, parkiet@parkiet-bortnowski.pl

P. H. U. BORTNOWSKI » ul. Głogowska 152, 60-205 Poznań,
tel./fax.: + 48 61 864 32 17, poznan@parkiet-bortnowski.pl

PARKIET ART » ul. Podmiejska 21 A, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
tel./fax.: +48 95 732 68 45, parkietart@parkiet-bortnowski.pl

www.parkiet-bortnowski.pl

WARUNKI UŻYTKOWANIA PODŁÓG DREWNIANYCH

Zakupili Państwo ekologiczny wysokiej jakości naturalny pakiet wykonany w 100% z naturalnego drewna o wysokiej odporności użytkowej. Poza walorami estetycznymi parkiet jest także dobrym izolatorem termicznym, izolatorem akustycznym, dobrym regulatorem mikroklimatu i wilgotności powietrza i materiałem nie alergizującym.

Co ważne jest przede wszystkim trwałość i może być wielokrotnie odnawiany.

Muszą państwo jednak mieć świadomość że nawet tego typu podłogi również zużywają się dlatego kilka podstawowych zasad powinno być przestrzeganych w celu wydłużenia jej żywotności:

Drewno jest materiałem higroskopijnym, który rozszerza się gdy wilgotność powietrza rośnie lub kurczy gdy wilgotność spada. Może to powodować powstawanie szczelin, deformacje podłogi i drobne pęknięcia gdy wilgotność powietrza jest za wysoka lub za niska w pewnym przedziale czasu. Może mieć to miejsce szczególnie zimą gdy wilgotność spada. Wówczas należy dowilżać pomieszczenia najlepiej za pomocą nawilżacza elektrycznego. Również w pomieszczeniach z klimatyzacją może wystąpić zjawisko zbyt niskiej wilgotności. **Aby nie mieć problemów należy utrzymywać w pomieszczeniu klimat o wilgotności powietrza 45-60% i temperaturze ok. 18-22°C.** Taki klimat jest najbardziej właściwy zarówno dla Państwa zdrowia jak również dla podłóg drewnianych. Podłoga nigdy nie może być nagrzana powyżej temperatury 24°C.

Idealnym sposobem pielęgnacji jest używanie do czyszczenia tylko środków pielęgnacyjnych – ochronnych wskazanych poniżej. Taka pielęgnacja powinna być powtarzana w zależności od natężenia ruchu. Po pielęgnacji nie może na powierzchni parkietu zalegać woda. Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania załączoną do preparatu. Codzienna pielęgnacja może ograniczać się do zwykłego odkurzania bądź zamiatania podłogi. Piach lub brud powinien zostać pilnie usunięty ponieważ działając jak papier ścierny powoduje rysowanie podłogi i szybsze zużywanie się lakieru.

Konieczne jest podklejenie krzeseł i mebli podkładkami filcowymi w celu wydłużenia żywotności podłogi wszelkie podkładki gumowe powodują trwałe przebarwienie drewna.

Podłoga może zostać poddana wielokrotnej renowacji poprzez szlifowanie i lakierowanie. Ilość renowacji uzależniona jest od stabilności podłogi, głębokości uszkodzeń mechanicznych oraz od jakości maszyny szlifującej.

Proszę pamiętać, że stosowanie powyższych zaleceń znacznie wydłuża żywotność drewnianych podłóg i zmniejsza ryzyko pracy ale nie wyklucza jej całkowicie.

1. Podłoga drewniana może być użytkowana tylko w obuwiu nieniszczącym mechanicznie, bez piasku i ostrych krawędzi.
Piasek działa jak papier ścierny.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, przetarć zarysowań.
2. Przed wejściami na parkiet powinny być umieszczone wycieraczki na całą szerokość korytarza w celu przechwytywania mokrego błota, brudu i piasku.
3. Ze względu na znaczną izolacyjność termiczną należy sprawdzać jak zachowuje się parkiet pod dywanami i chodnikami. W przypadku tworzenia się nadmiernych szczelin należy dywan lub chodnik usunąć.

4. Należy przestrzegać aby w trakcie użytkowania podłoga nie miała nigdy więcej jak 24 °C. Taka temperatura jest graniczną dla podłóg drewnianych. Zapewnia jednak mikroklimat odpowiedni dla człowieka.
5. Ze względu na dążenie drewna do równowagi higroskopijnej. Z otaczającym powietrzem wilgotność powietrza powinna być w przedziale 45-60%, a temperatura w przedziale 18-22 °C. W tym celu zimą można używać sztucznych nawilżaczy. Ze względu na brak możliwości kontroli klimatu przez naszą firmę, gwarancja obejmuje tylko użytkowanie drewna w granicach normy PN-EN 13 226, PN-EN 13 228 i PN-EN 13 489. Przesuszenie lub zawilgocenie drewna wykraczające poza tę normę i naturalna praca drewna w granicach normy nie może być przedmiotem reklamacji.
6. Usuwanie kurzu powinno być wykonywane lekko wilgotną ścierką z dodatkiem płynu pielęgnacyjnego. Podłogę należy sprzątać na sucho lub w miarę potrzeb na mokro nie używając dużej ilości wody a tylko mocno wykręconą szmatę (nie używać tzw.„mopa” gdyż ze względu na niską wilgotność klepek może dojść do wykrawędziowania, wyłódkowania, a w skrajnym przypadku do wyrzuczenia parkietu). Nie mogą pod żadnym warunkiem po sprząnięciu pozostawać mokre ślady. Wszelkie uszkodzenia bądź zaplamienia podłogi spowodowane wylaniem wody i innych płynów lub działaniem wilgoci nie stanowią podstaw do reklamacji.
7. Wszelkie meble i urządzenia powinny być podklejone podkładkami filcowymi lub gumowymi.
8. Do foteli na rolkach należy stosować kółka miękkie tzw. rolki gumowe i biurowe przezroczyste maty podkładowe ROLL-STOP.
9. Pielęgnację deski należy przeprowadzać tylko środkami **Protector Natura** firmy **Barlinek S.A.** lub **Carls** firmy **Bona**.
Nie wolno stosować typowych past do podłóg lub innych środków czyszczących na bazie silikonu! (mocno utrudni to następną renowację). Zaleca się przynajmniej raz na 6 miesięcy przeprowadzić polerowanie maszynowe parkietu wraz z pielęgnacją, polegającą na maszynowym umyciu i wtarcu płynu pielęgnacyjnego maszyną do polerowania
10. Nigdy nie należy przykrywać parkietu folią lub materiałami nieprzepuszczalnymi dla powietrza. Najlepiej stosować tekturę lub karton i tylko na okres koniecznych remontów.
11. Nie wolno pozostawić pomieszczeń bez systematycznego wietrzenia. Nie wolno pozostawiać pomieszczeń niezamieszkałych czasowo z włączoną instalacją grzewczą.
12. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń powoduje utratę gwarancji na materiał i usługę.
13. W kolejnych okresach grzewczych należy podłogę rozgrzewać stopniowo. Nie można z dnia na dzień włączyć maksymalnie ogrzewania.

Gwarancja wykonawcy traci moc jeśli jakiegokolwiek wady nie zostały zgłoszone przez klienta niezwłocznie (najdalej w ciągu 7 dni) po zaistnieniu.

Miękkie rolki do krzeseł, podkładki filcowe i płyny do pielęgnacji, jak również usługę polerowania parkietu można zamówić i otrzymać przesyłką kurierską za zaliczeniem.

Zapoznałem(am) się z powyższymi zaleceniami i warunkami gwarancji.

.....
Data i podpis inwestora